

MANUTENZIONE

Il trattore va sottoposto a idonea manutenzione con controlli periodici, con frequenza biennale o ogni 100 ore di utilizzo. I controlli devono essere effettuati da persona competente e annotati sul registro controlli

FORMAZIONE

Chiunque utilizza la trattatrice dovrà ricevere informazione, formazione ed addestramento adeguati. Il corso di formazione ha validità di 5 anni e dovrà essere rinnovata mediante un corso di aggiornamento di almeno 4 ore

È OPPORTUNO TENERE SULLA TRATTRICE

- "Pacchetto di primo soccorso"
- Idonei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) da utilizzare per le emergenze
- Estintore

SC Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro
Viale Duca degli Abruzzi 15
25124 Brescia
Tel. 030.3838661 - 030.3838662
ServizioPSAL@ats-brescia.it



Per approfondimenti

(<https://www.ats-brescia.it/web/guest/agricoltura>)

TRATTORE AGRICOLO

PRINCIPALI PERICOLI



- ❗ **Contatto con organi in movimento**
- ❗ **Contatto con parti calde**
- ❗ **Caduta e scivolamento nelle fasi di salita e discesa**
- ❗ **Schiacciamento per ribaltamento del mezzo**



MISURE DI PROTEZIONE

Oggetto di Valutazione e Azioni Correttive



RIBALTAMENTO Installare cabina o arco di protezione anti-ribaltamento da officina specializzata secondo linee guida INAIL/ISPSEL

SEDILE Installare adeguato sedile che garantisce una comoda posizione di guida, riducendo le vibrazioni, con cinture di sicurezza.

Per l'installazione seguire le indicazioni delle Linee Guida INAIL



VENTILATORE e relative cinghie. La ventola di raffreddamento e le sue cinghie di azionamento, della dinamo o dell'alternatore, devono essere protette contro il contatto accidentale



PARTI CALDE (Marmitte) Le parti della macchina che, in fase di lavoro raggiungono temperature elevate, devono essere protette con adeguati ripari posti a debita distanza in modo che non si surriscaldino

TRASMISSIONE Tutti gli organi o elementi di trasmissione di potenza (presa di forza per albero cardanico, pulegge, connessioni idrauliche, pneumatiche od elettriche) devono essere protetti



MEZZI DI ACCESSO Se il dislivello tra il suolo e la piattaforma di guida supera i 55cm, l'accesso al posto di guida deve essere facilitato da gradini o scalette per evitare pericoli di scivolamento e caduta.

Devono inoltre essere presenti maniglie e/o corrimano o dispositivi simili, al fine di garantire sempre 3 punti di contatto

